



C-RU.AI24.B00579

ООО «СПРУТ» БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ

720700

Инструкция по установке

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бампер передний 720700 предназначен для установки лебедки «Спрут» на автомобиль УАЗ-2206 (3303, 3741, 3909, 3962).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты бампера, мм	1725x360x235
Габариты кронштейна, мм	752x488x210
Масса бампера, не более, кг	12,8
Масса кронштейна, не более, кг	13,1

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять передний бампер с автомобиля.
2. Снять с бампера гос. номер.
3. Закрепить ушки кронштейна в отверстия диаметром 12 мм лонжеронов рамы, расположенных спереди буксирных крюков, двумя болтами М12х50 со спец. гайками. При необходимости установить в зазор между втулками кронштейна и рамой шайбы d12.
4. Закрепить хвостовик кронштейна к первой поперечине рамы двумя болтами М12х30 с гайками.
5. Установить лебёдку на кронштейн и закрепить.
6. Установить бампер на кронштейн и закрепить четырьмя болтами М10х25 с шайбами.
7. Закрепить гос. номер на бампер.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

ООО «Спрут». ИНН: 7327044150

ул. Промышленная, д.2 г.Ульяновск, РФ, 432045

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Бампер, шт.	1
Кронштейн, шт.	1
Болт М10х25, шт.	4
Шайба пружинная 10, шт.	4
Шайба 10, шт.	4
Болт М12х30, шт.	2
Болт М12х50, шт.	2
Гайка М12, шт.	2
Гайка М12 специальная, шт.	2
Шайба пружинная 12, шт.	4
Шайба 12, шт.	6