

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ
НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ-2206 (3303, 3909, 3741)

717200 И

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобиль УАЗ-2206 (3303, 3909, 3741).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты кронштейна, мм	716x490x138
Масса кронштейна, не более, кг	11,0

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять бампер с автомобиля.
2. Снять с бампера гос. номер.
3. Закрепить ушки кронштейна в отверстия диаметром 12 мм лонжеронов рамы, расположенных спереди буксирных крюков, двумя болтами М12х30.
4. Закрепить хвостовик кронштейна к первой поперечине рамы двумя болтами М12х30.
5. Вырезать точно по центру часть бампера длиной 510-515 мм.
6. Оставшиеся части бампера установить на штатные места.
7. Закрепить гос. номер к кронштейну номера.
8. После установки лебёдки на кронштейн закрепить кронштейн номера на лебёдке болтами крепления передней стяжки.
9. Для подключения лебёдки к аккумулятору присоединить кабель длиной 1,5 метра к минусовому кабелю лебёдки болтом М8 с гайкой, место соединения изолировать.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн, шт.	1
Кронштейн номера, шт.	1
Болт М12х30 шт.	4
Гайка М12, шт.	4
Шайба пружинная d12, шт.	4
Шайба d12, шт.	4
Болт М8х16 шт.	1
Гайка М8, шт.	1
Шайба пружинная d8, шт.	1