

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЁДКИ
НА АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-3308 «САДКО»**

720800И

НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобиль ГАЗ-3308 «Садко».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм	1060x225x143
Масса кронштейна, кг	18,5

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять номерной знак с бампера.
2. Снять передний бампер с автомобиля.
3. Вырезать по месту в нижней полке бампера два паза шириной 35 мм и глубиной 30 мм напротив отверстий буксировочных кронштейнов.
4. Установить бампер на место и закрепить.
5. Установить лебёдку на кронштейн и закрепить четырьмя болтами М12х30 с гайками.
6. Закрепить номерной знак на кронштейне номера штатными болтами.
7. Закрепить кронштейн номера на лебёдке болтами крепления передней стяжки.
8. Вставить в верхние отверстия буксировочных кронштейнов втулки.
9. Установить кронштейн с лебёдкой на место, проложив между нижней полкой кронштейна лебёдки и верхней частью буксировочного кронштейна косые шайбы.
10. Вставить снизу в отверстия буксировочных кронштейнов болты специальные и затянуть их сверху гайками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн, шт.	1
Кронштейн номера, шт.	1
Втулка, шт.	2
Болт специальный, шт.	2
Гайка М18х1,5	2
Шайба пружинная 18	2
Шайба 18	2
Шайба косая 18	2