

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ ПОДШИПНИКОВОГО ШКВОРНЕВОГО УЗЛА

3162-00-2304020-00И

ОПИСАНИЕ

Узел шкворневой с коническими радиально-упорными подшипниками предназначен для установки на передние мосты типа «Спайсер» (с неразъемным картером) автомобилей УАЗ взамен серийных узлов со сферическим пластмассовым вкладышем.

Благодаря применению роликового подшипника данный шкворневой узел имеет, по сравнению с серийным, значительно меньший момент проворота, уменьшенный момент затяжки и увеличенный ресурс.

В процессе установки замене подлежат Опора шаровая в сборе 3162-2304012 и Шкворни 3160-2304019, остальные детали узла: Корпусы поворотного кулака 3162-2304040, 3162-2304041, Втулки зажимные 3160-2304016, Прокладки 3160-2304028, Накладки 3160-2304037, Гайки с фланцем 3160-2304103 - применяются без изменений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установить в шаровую опору наружные кольца подшипников.
2. Установить новые шаровые опоры на передний мост автомобиля.
3. Вставить внутренние кольца подшипников с обоймами и роликами в шаровую опору и установить на неё корпус поворотного кулака.
4. Вставить шкворни и затянуть зажимные втулки с усилием 20...25 кгс·м, заглубление верхней и нижней зажимных втулок от торцов корпуса поворотного кулака должно быть одинаковым.
5. Установить на передний мост остальные детали.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Опора шаровая	2 шт.
Подшипник 2007104А	4 шт.
Шкворень	4 шт.